EW1051 - Lecteur de cartes USB

www.ewent-online.com

Lecteur de cartes USB EW1051

Avertissements et mises en garde

Toute réparation sur le produit est à réaliser par une équipe qualifiée Ewent !

Table des matières

1.0 Introduction 2
1.1 Fonctions et caractéristiques 2
1.2 Contenu de la boîte 2
2.0 Installation du EW1051 sous Windows 2000 et XP (Service Pack 1 et 2) 3
3.0 Installation du EW1051 sous Windows XP Service Pack 3, Vista et Windows 7 3
3.1 Installer le EW1051 automatiquement 3
3.2 Installer le EW1051 manuellement 3
4.0 Utiliser le EW1051 4
5.0 Service et support 4
6.0 Foire aux questions 5
7.0 Conditions de garantie 5
8.0 Déclaration de conformité 6

1.0 Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit Ewent de qualité supérieure ! Ce produit a fait l'objet de tests intensifs, réalisés par les techniciens experts d'Ewent. Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, vous bénéficiez d'une garantie Ewent de cinq ans. Veuillez conserver ce manuel ainsi que sa preuve d'achat, en lieu sûr.

Enregistrez dès maintenant votre produit sur www.ewent-online.com et bénéficiez des mises à jour pour votre produit !

1.1 Fonctions et caractéristiques

Avec ce lecteur de cartes USB, vous pouvez lire vos cartes EID ou vos cartes à puce. Il suffit de brancher ce périphérique USB et d'installer les logiciels supplémentaires qui vous permettent de lire les informations sur votre carte EID ou votre carte à puce. Il constitue la solution idéale pour qui veut connaître les informations qui sont stockées sur ses cartes bancaires, cartes à puce ou cartes d'identité.

1.2 Contenu de la boîte

La boîte devrait contenir les pièces suivantes :

- Lecteur de cartes USB EW1051
- CD-ROM

- Manuel

2.0 Installation du EW1051 sous Windows 2000 et XP (Service Pack 1 et 2)

Si vous utilisez Windows 2000 ou Windows XP avec Service Pack 1 ou 2, vous devez installer les logiciels fournis sur le CD-ROM. Suivez les étapes ci-dessous :

1. Vérifiez que votre ordinateur est allumé et que Windows a fini de démarrer.
2. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM ou DVD de votre ordinateur.
3. L'assistant va démarrer automatiquement.
4. Choisissez votre langue, puis cliquez sur "Suivant".
5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer le logiciel.
6. Une fois l'installation terminée, vous pouvez brancher le câble USB du EW1051.
7. L'ordinateur reconnaît votre nouvel équipement et ce dernier est installé automatiquement.

3.0 Installation du EW1051 sous Windows XP Service Pack 3, Vista et Windows 7

Il existe deux méthodes pour installer le EW1051 sous Windows XP avec Service Pack 3, Vista et Windows 7 : automatiquement et manuellement. Nous allons expliquer les deux méthodes.

3.1 Installer le EW1051 automatiquement

1. Vérifiez que votre ordinateur est allumé et que Windows a fini de démarrer.
2. Sortez le EW1051 de l'emballage.
3. Branchez le câble USB du EW1051 sur un port USB disponible de votre ordinateur.
4. Windows détecte le nouvel équipement.
5. Laissez Windows installer automatiquement le nouvel équipement. Windows va vous demander d'établir une connexion avec le site de mise à jour de Windows. Laissez Windows établir cette connexion.
6. Windows va installer le EW1051 en tant que "lecteur de carte USB" (cette appellation peut varier en fonction du système d'exploitation).
7. Le EW1051 peut maintenant être utilisé.

3.2 Installer le EW1051 manuellement

1. Allez sur le "Gestionnaire de périphériques".
2. Le EW1051 est mentionné dans la liste des équipements et est signalé par un symbole jaune.

3. Double-cliquez sur cet équipement et cliquez sur "Pilote".
4. Cliquez sur "Mettre le pilote à jour".
5. L'"Assistant de mise à jour de matériel" s'affiche. Windows va vous demander d'établir une connexion avec le site de mise à jour de Windows. Laissez Windows établir cette connexion et cliquez sur "Suivant".
6. Windows va installer le EW1051 en tant que "lecteur de carte USB" (cette appellation peut varier en fonction du système d'exploitation).
7. Le EW1051 peut maintenant être utilisé.

4.0 Utiliser le EW1051

Pour pouvoir vous servir du EW1051, vous devez utiliser une carte à puce ou une carte eID ainsi que le logiciel qui vous permet de lire les informations à partir de ce type de cartes.

Ce logiciel vous est fourni par votre banque, le gouvernement de votre pays ou d'autres organismes agréés. Par exemple, en Belgique vous pouvez aller sur http://www.cardreaders.be/nl/default.htm pour télécharger et installer le logiciel qui vous permet de lire votre carte d'identité. Pour les autres pays, renseignez-vous auprès des autorités locales pour savoir quel est le logiciel correct.

Si vous voulez lire votre carte bancaire, vous devez demander à votre banque quel est logiciel qu'il faut.

Note : Ewent ne fournit pas les logiciels dont il est question ci-dessus. Ewent ne fournit que le lecteur de cartes EW1051 proprement dit.

5.0 Service et support

Ce manuel d'utilisation a été conçu avec soin par les techniciens de Ewent.
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, veuillez remplir le formulaire de support sur le site Web Ce manuel d'utilisation a été conçu avec soin par les techniciens de Ewent. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, veuillez remplir le formulaire d'assistance disponible sur le site www.ewent-online.com.

Vous pouvez également nous contacter par téléphone. Vous trouverez ci-dessous une liste des numéros de téléphone pour chaque pays pris en charge.

Pays	**Numéro de téléphone**	**Coût par minute***
Belgique (néerlandais)	070 277 286	€0,30
Belgique (français)	070 277 286	€0,30
Danemark	+45 69918565	Prix d'une communication locale

Finlande	+35 8942415826	Prix d'une communication locale
Allemagne	1805 982 234	€0,14
Italie	+39 0240042016	Prix d'une communication locale
Norvège	+47 21075033	Prix d'une communication locale
Espagne	807 080 042	€0,41
Suède	+46 840 309985	Prix d'une communication locale
Pays-Bas	0900-3646368	€0,45
GB	905 871 0013	£0,30

* Les tarifs indiqués dans ce tableau n'incluent pas les surcharges pour les appels passés depuis un téléphone portable.

6.0 Foire aux questions

Q : Mon EW1051 n'est pas reconnu par mon ordinateur. Qu'est-ce que je dois faire ?
R1 : Essayez d'utiliser un autre port USB ou un hub USB avec alimentation.
R2 : Prenez contact avec le fabricant de votre ordinateur pour obtenir le logiciel mis à jour pour le chipset USB.

Q : Lorsque l'installe les logiciels qui se trouvent sur le CD-ROM fourni, le logiciel "SimEdit" est aussi installé. Est-il nécessaire d'utiliser ce logiciel ?
R : Non, ce n'est pas nécessaire. Ce logiciel fait partie de la licence WHQL et il est installé automatiquement. Ewent ne fournit pas ce logiciel.

7.0 Conditions de garantie

La garantie d'Ewent de cinq ans s'applique à tous les produits d'Ewent, sauf mention contraire formulée avant ou au moment de l'achat. Si vous achetez un produit Ewent de seconde main, la période restante de la garantie se calcule à partir de la date d'achat du produit par le premier propriétaire. La garantie d'Ewent s'applique à tous les produits d'Ewent et les pièces inextricablement connectées à et/ou installées sur le produit principal. Les adaptateurs d'alimentation secteur, les batteries, les antennes et tous les autres produits non intégrés au produit principal, ou non connectés directement au même produit, et/ou les produits associés qui sans aucun doute sont soumis à une usure différente, ne sont pas couverts par la garantie d'Ewent. Les produits ne sont pas couverts par la garantie d'Ewent lorsqu'ils ont fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation inadéquate, lorsqu'ils ont été soumis à des influences extérieures et/ou lorsqu'ils ont été démontés par du personnel autre que celui agréé par Ewent.

8.0 Déclaration de conformité

Pour assurer votre sécurité et la conformité du produit aux directives et lois de la Commission Européenne, vous pouvez obtenir une copie de la Déclaration de conformité de votre produit en envoyant un message e-mail à: ewent@ewent-online.com.

Indiquez clairement "Déclaration de conformité" et le code d’article du produit pour lequel vous voulez obtenir une copie de la Déclaration de conformité

ewent
by eminent

www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Ewent is a member of the Eminent Group

CE